

# TSF/TSF PRO APP 使用指南



下載 VOC APP	3
註冊帳戶	3
設備連結	3
軟體介面說明	6
相冊 & 日誌	7
成員管理	8
添加臨時密碼	9
設置	10











注意事項:

VOC APP 設備連線僅支援 2.4G WiFi 網路頻段。



1. 添加設備

請在 VOC APP 中完成註冊後進入首 頁·點擊添加設備。



2. 選擇視頻鎖 (WI-FI)

請 於 添 加 設 備 中 選 擇 視 頻 鎖 (WI-FI)。



**3. 下一步** 裝上電池(設備通電)。

×	二堆锅花明。
重置設備	
-8-	
	•
門無碱後等補損二給	5
• 1998	\$5+818
1 King	7-0

4. 下一步
點選攝像頭掃描二維瑪。



#### 5. 加入 WIFI 網路

輸入WIFI 帳號密碼並確認,若遇到 WIFI 名稱為 unknow 或其他不是本 手機以連接的WIFI 時,請先將手機 定位訊息和藍芽授權給VOC APP, 並使用 2.4G 獨立頻段。



#### 6. 進入配網模式

到電子鎖體操作·進入到配網模式。



#### 7. 將二維碼正對攝像頭 (回到手機端)

手機距離攝像頭保持 15~20CM, 聽到機器發出提示音,點選聽到提 示音。



### 8. 設備配網

等待手機尋找設備後連線配網。



9. 設備配網

完成配網後可開始使用遠端功能。



- 確。 2. 請讓設備和手機在配網過
- 2. 崩嚴設協備了 然 E 能 納速 程中保持常亮。
- WiFi 不支援 5G 頻段,請 切換到獨立 2.4G 頻段。
- 4. 清空手機後台任務。
- 5. 手機開啟定位和藍芽功能。
- 6. 重啟路由器。



# 軟體介面說明







查看智能門鎖抓拍影像

<	相由	EM.
	27.5	MP54248
10		
12, 494	A807	

查看智能門鎖告警消息

\$	100	EM
15	\$21.B	RESIDE
10		
RM22MI (7.42 (888.08)	A.)	
A8(18) 1240 (89-18)		

查看智能門鎖開門紀錄



<u>成員</u>管理



以下四種臨時密碼·皆可在網路斷訊下正常使用



限時密碼 (APP 自然生成密碼 ) 可設定區間密碼。

\$	港2	(臨時夜夜		1214
2932				
18.89	服农	105	诸里	
自定者	E.			
<b>把铸名</b> 和	6			
			100-1	

單次密碼 (APP 自然生成密碼) 一次性密碼開鎖。



\$	液过臨時密碼		8	121	
E992					
用料	章衣	105	182		
自定義					
12828			309433	iness.	
密碼名稱					
ALERCA		10,151	12211412	nee4	

 
 動態密碼 (APP 自然生成密碼)
 清空密碼 (APP 自然生成密碼)

 此密碼 5 分鐘內皆可開啟。
 此密碼輸入機器後·自動刪除所有
 限時密碼。



- 自定義密碼(可自行設定6位數) 可設定區間性和週期性密碼。
- PS: 可隨時變動區間密碼的時間。



紀錄 查詢已設定的臨時密碼。



<	設置		
攝像頭設置		> <b>-</b>	———可調整雙向或是單向通話
逗留偵測		× •	———可調整抓拍照片或是影片
雲存儲服務		×	
WIFI保活開開 關閉後,門翻處於24小市 不可用	寺休眠状態,多數功能		
休眠時間	22:00~第二天	07:00 >	
遠程開鎖			
遠程開鎖權限設置	僅管理員可。	⊻使用 ≥	
開設室內反鎖自動啟用	用童鎮功能	<b>•</b> •	———開/關機器上的童鎖功能
導航音量	門鎮導航行	5里高 > ●	———可調整機器音量

# 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品,以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時,務必把電池取出避免漏液,若有電池毀損, 不再保固範圍內。
- 本產品使用 5000man 電池,電壓過低時,會有警示音,請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下,進行設定,如有錯誤導致鎖門,此乃 屬於人為疏失,不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞, 恕不在保固範圍內。